

Service Manual

Ablufttrockner Elektronisch AWZ 3413

Modell Version

| AWZ 3413 8575 341 03030 | Seite |
|----------------------------|--------|
| Technische Daten | 2 - 3 |
| Ersatzteilliste | 4 |
| Explosionszeichnung | 5 - 6 |
| Anschlußplan | 7 |
| Stromlaufplan | 8 |
| Text/Legende | 9 - 14 |
| Familie | ALPHA |



Date: 25.11.2004

Document-No.: 4812 713 14433

Technische Daten

Abmessungen

| Höhe | 85,0 | cm |
|--------|------|----|
| Breite | 59,5 | cm |
| Tiefe | 56,0 | cm |

Gewicht

| Brutto Gewicht | 33 | kg |
|----------------|----|----|
| Netto Gewicht | 31 | ka |

Umgebungstemperatur

| Zimmertemperatur max. | 35 | .C |
|-----------------------|----|----|
| Zimmertemperatur min. | 5 | .C |

Luftfeuchtigkeit (Aufstellort)

| max. relative | | |
|------------------|----|---|
| Luftfeuchtigkeit | 95 | % |

Elektrische Anschlüsse

| Spannung | 230 | V |
|--------------|-----|----|
| Frequenz | 50 | Hz |
| Anschlußwert | 2,8 | kW |
| Absicherung | 16 | Α |

Trommeldaten

| Volumen | 112 | 1 |
|-----------------|------------|---------|
| Trommeldrehzahl | 56 ± 3 | |
| Luftdurchsatz | 120 - 160 | m^3/h |

Beladung

| Baumwolle | 5,0 | kg |
|--------------|-----|----|
| Pflegeleicht | 2,5 | kg |

Luftschlauch (außen)

| Innendurchmesser | 10 | cm |
|-------------------------|----|----|
| Maximal zulässige Länge | | |
| (mit 2 Bögen) | 4 | m |

Elektrische Bauteile

Heizung

| Тур | Aluminiur IRCA 1T.8 | |
|------------------------|------------------------|-------------|
| Nennspannung | 230 +10% | |
| Nennleistung | 2500 | $W \pm 5\%$ |
| Heizungswiderstand R20 | 19.5 - 23 | Ω |

Thermostate

Achtung:



Wenn ein Thermostat (TL, TH1.2) defekt ist, muß das komplette Heizelement aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden!



Die Thermostate sind nicht als einzelne Ersatzteile lieferbar!

Sicherheitsthermostat (in Heizung) TL

298 -10 °C Ausschalttemperatur

Flusenthermostat (in Heizung) TH 1.2

| Ausschalttemperatur | 220 ± 7,5 | .C |
|---------------------|-----------|----|
| Hysteresis | 12 - 25 | K |

Abluftthermostat (im Luftkanal) TH 1.1

| Einschalttemperatur | 38 ± 5 | .C |
|---------------------|------------|----|
| Ausschalttemperatur | 53 ± 4 | .C |

Elektronikmodul Alphatronic

| Typ Nennspannung Frequenz Nennströme: | INVENSY 230 +109 50/60 | S %/ -15% V Hz |
|--|------------------------------|----------------------|
| Motor Heizung | ≤10 ≤16 | A A |
| Umgebungstemperatur Lagertemperatur | 0 bis 85 -25 bis 85 | °C |

Antriebs- und Gebläsemotor

| Тур | 1-Phase | en ronmotor |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| Spannung | | 0/11/10(0) 0%/ -15% V |
| | | |
| Frequenz | 50 | Hz |
| Anschlussleistung | 295 | $W \pm 7\%$ |
| Wicklungswiderstände | | |
| Hauptwicklung (2 - 3) | 24,7 | $\Omega \pm 7\%$ |
| Hilfswicklung (2 - 1) | 25,6 | $\Omega \pm 7\%$ |
| Nenndrehzahl | 2730 | UPM |
| Betriebskondensator | 10 | μF±7% |

Technische Daten

Funkentstörfilter

Тур

ISKRA KPB 7325

Spannung max. Nennkapazität

275

100 nF X1 + 2 x 22 nF Y2 + 1MΩ

٧

Anzeigen

7

Tasten:

Anzahl LEDs

- Start

- Schonen

- Summer

Programmwahlschalter

11 Positionen mit integriertem EIN/AUS Kontakt (stand-by)

Energieverbrauch

Effizienzklasse

С

Ersatzteilliste


25.11.2004 / Page 4 Doc. No: 4812 713 14433

Model **AWZ 3413** Service No. 857534103030 Version 857534103030


| Pos. Nr. | 12NC Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| 004 0 | 4812 440 11038 | Boden RO 1/2* |
| 004 1 | 4812 466 38078 | Schutz, el. Baut. /Boden AV |
| 011 0 | 4812 500 18054 | Fuss |
| 012 0 | 4812 528 78033 | Rolle |
| 012 1 | 4812 528 98003 | Drehstift vorn + Rolle |
| 012 2 | 4812 520 28068 | Drehstift hinten |
| 021 0 | 4812 440 10867 | Frontblende RO GW |
| 022 0 | 4812 440 10821 | Seitenplatte GW |
| 024 0 | 4812 440 10713 | Rueckwand AV |
| 030 0 | 4812 440 11189 | Arbeitsplatte RO WH EBL |
| 033 0 | 4812 310 18582 | Kit Abdeckung |
| 100 0 | 4812 440 11134 | Tuer R0 EBL WH |
| 131 1 | 4812 271 38462 | Tuerverriegel. RO GW |
| 133 0 | 4812 498 18359 | Handgriff Tuer /Haken WH EBL |
| 191 0 | 4812 466 68539 | Tuerdichtung |
| 220 0 | 4812 418 18177 | Trommel kpl. SS |
| 223 0 | 4812 418 89017 | Mitnehmer GW |
| 271 0 | 4812 358 18186 | Riemen 1965 H6 EH80 |
| 273 0 | 4812 358 18055 | Spannrolle |
| 275 0 | 4812 492 68129 | Feder |
| 291 0 | 4812 466 68563 | Dichtung vorne |
| 291 2 | 4812 466 68562 | Dichtung hinten |
| 301 0 | 4812 452 14722 | Schalterleiste AWZ 3413 |
| 331 0 | 4812 412 59071 | Knopf, Timer EBL |
| 332 0 | 4812 513 18152 | Drucktaste Opt. EBL |
| 333 0 401 0 401 1 420 0 421 0 | 4812 513 18151 4812 361 18361 4812 401 18421 4812 121 18144 4812 121 18158 | Taste Start EBL Motor inkl. Luefterrad Klemme Motor Kondensator 10 μ F Entstoerfilter |
| 443 0 | 4812 361 18292 | Geblaese Rad |
| 456 0 | 4812 259 28674 | Heizelement 2500W |
| 490 0 | 4812 321 18042 | Anschlusskabel 3m |
| 490 0 | 4812 321 18044 | Netzkabel o. Stecker 5m 4x1 |
| 490 1 | 4812 321 28421 | Zugentlastung |
| 492 1 | 4812 401 18195 | Klammer f. Erdung |
| 521 0 | 4812 214 79303 | Steuerung (CB) WH AV ALPHA EE |
| 551 3 | 4812 271 28528 | Thermostat ELTH 1/2* |
| 633 1 | 4812 276 18422 | Stift Start Reset GW |
| 653 3 | 4812 134 48324 | Lichttraeger ALPHA WH |
| 692 0 | 4812 278 58001 | Sensor |
| 743 0 | 4812 530 48631 | Luftfuehrung RO GW |
| 743 1 | 4812 530 18011 | Heizkanal |
| 743 2 | 4812 466 68538 | Abschottdicht. |
| 761 0 | 4812 480 58323 | Filter RO GW |
| 794 0 | 4812 466 28107 | Dichtung |
| 900 1 | 4812 290 88053 | Klammer |
| 900 5 | 4812 532 28923 | Klemme f. Schalterleiste |
| 902 1 | 4812 256 38002 | Halterung Lagerrolle |
| 903 0 | 4812 532 28028 | Clip Kabel |
| 910 8 | 4812 502 48348 | Schraube ST 4,2x11 |
| 912 6 | 4812 502 48353 | Schraube 4X20 |
| 922 0 | 4812 532 58005 | Sicherungsring |
| 922 1 | 4812 532 58007 | Sicherungsring |
| 962 0 | 4812 466 38012 | Schutz Motor |
| | 004 0 004 1 011 0 012 0 012 1 012 2 021 0 022 0 024 0 030 0 033 0 100 0 131 1 133 0 191 0 220 0 223 0 271 0 273 0 275 0 291 0 291 2 301 0 332 0 333 0 401 0 401 1 420 0 421 0 443 0 456 0 490 0 490 0 490 0 490 1 492 1 551 3 633 1 653 3 692 0 743 0 743 1 743 2 761 0 794 0 900 1 900 5 900 2 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 | 004 1 4812 466 38078 011 0 4812 500 18054 012 0 4812 528 78033 012 1 4812 528 98003 012 2 4812 520 28068 021 0 4812 440 10867 022 0 4812 440 10821 024 0 4812 440 10713 030 0 4812 440 11189 033 0 4812 310 18582 100 0 4812 440 11134 131 1 4812 271 38462 133 0 4812 488 18359 191 0 4812 488 89017 271 0 4812 358 18166 273 0 4812 358 18166 273 0 4812 358 18055 275 0 4812 466 68563 291 2 4812 466 68563 291 2 4812 472 68129 291 0 4812 466 68563 291 2 4812 466 68563 291 2 4812 472 5071 332 0 4812 513 18151 401 0 4812 513 18152 333 0 4812 513 18151 401 0 4812 513 18042 4812 513 18154 </th |

| 12NC Code | Beschreibung |
|----------------|-----------------------------------|
| 4812 466 38056 | Schutz, el. Baut. Folie Aluminium |
| 4812 263 78014 | Adapter |
| 4812 310 18413 | Zubehoer Abluftschlauch AMH 577 |
| | 4812 466 38056 4812 263 78014 |


Explosionszeichnung




Explosionszeichnung



Anschlußplan



Stromlaufplan



Programmablauf für WH AV (Ablufttrockner)

| - | , | | | Heizz | yklus | | | | |
|-------------------|---|---------------|---------------------|--------------|-------------|--------|----------------|----------------------------|--|
| Programmphase | Optionen die die Programmphase beeinflussen | Motorbewegung | Bunt- Kochwäsche | Pflegeleicht | Trockenzeit | Lüften | Feuchtemessung | Dauer | Voraussetzung für die nächste Phase |
| Programm Start | - | aus | aus | aus | aus | aus | aus | - | Start Taste drücken |
| Trocknen I | Schonen | rev | 100% | 100% | 75% | | ein | RH=HT1 oder t ₁ | HT 1 oder Dauer |
| Hockhelli | Normal | rev | 100% | 100% | 100% | Ĥ | ein | RH=HT1 oder t ₁ | |
| Trocknen II | Schonen | rev | 90% | 90% | ₩. | - | ein | RH=HT2 oder Zeit aus | HT 2 oder Zeit aus |
| тоскиен н | Normal | rev | 100% | 100% | 90% | Ĥ | ein | RH=HT2 oder Zeit aus | |
| Trocknen III | Schonen | rev | 75% | 75% | 1) | - | ein | RH=HT3 oder Zeit aus | HT 3 oder Zeit aus |
| тгоскиен ш | Normal | rev | 90% | 90% | Ĥ | Ĥ | ein | RH=HT3 oder Zeit aus | |
| Trocknen IV | Schonen | rev | 75% | 75% | Ĥ | - | ein | RH=Ziel oder Zeit aus | Gewählte Feuchte |
| Trocknen iv | Normal | rev | 75% | 75% | ∜ | Ĥ | ein | RH=Ziel oder Zeit aus | erreicht oder Zeit aus |
| Abkühlen | - | rev | aus | aus | aus | aus | aus | t _{cd} | Dauer |
| Knitterschutz | - | rev-ac | aus | aus | aus | aus | aus | t _{ac} | |
| Trocknen Ende | - | aus | aus | aus | aus | aus | aus | | Dauer |

| Restfeuchtewerte | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--|
| HT1 | RH=22 % | | |
| HT2 | RH=22 % | | |
| HT3 | RH=15 % | | |
| Gewählte Feuchte | RH= gewähltes Programmziel | | |
| | | | |

| t ₁ Pfle Zeit aus t _{ed} | egeleicht |
|--|------------|
| | egelelelit |
| t _{ed} | 60 min |
| | 6 min |
| t _{ac} | 60 min |

| Reversiertyp | aus (sek) | rechts (sek) | aus (sek) | links (sek) |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| rev | 2 | 80 | 2 | 6 |
| rev-ac | 2 | 80 | 2 | 6 |
| | | | | |

| 100% | 180 sek | 0 1. |
|------|---------|--------|
| | 100 361 | 0 sek |
| 90% | 162 sek | 18 sek |
| 75% | 136 sek | 44 sek |

Programmablauf für WH (Kondenstrockner)

| | | | | Heizzy | klus | | | |
|----------------|---|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------|----------------|---------------------------|
| Programmphase | Optionen die die Programmphase beeinflussen | Motorbewegung | Bunt-Kochwäsche | Pflegeleicht | Trockenzeit | Lüften | Feuchtemessung | Dauer |
| Programm-start | - | aus | aus | aus | aus | aus | aus | - |
| Trocknen I | Schonen | rev | 100% | 100% | 78% | | ein | RH=HT1 odert ₁ |
| Hockileni | Normal | rev | 100% | 100% | 100% | Û | ein | RH=HT1 odert₁ |
| Trocknen II | Schonen | rev | 90% | 90% | ţ. | - | ein | RH=HT2 oder Zeit aus |
| Trocknen ii | Normal | rev | 100% | 100% | 90% | ţţ. | ein | RH=HT2 oder Zeit aus |
| Trocknen III | Schonen | rev | 78% | 78% | Ĥ | - | ein | RH=HT3 oder Zeit aus |
| Trockileii III | Normal | rev | 90% | 83% | ⇒ | ↓ | ein | RH=HT3 oder Zeit aus |
| Trocknen IV | Schonen | rev | 67% | 67% | ↓ | - | ein | RH=Ziel oder Zeit aus |
| 110CKHEH IV | Normal | rev | 78% | 67% | Î | Ü | ein | RH=Ziel oder Zeit aus |
| Abkühlen | - | rev | aus | aus | ausf | aus | aus | t _{ed} |
| Knitterschutz | - | rev-ac | aus | aus | aus | aus | aus | t _{ac} |
| Trocknen Ende | - | off | off | off | off | off | off | |

Voraussetzung für die nächste Phase




| Restfeuchtewerte | | | | |
|---------------------|----------------------------|--|--|--|
| HT1 | RH=22 % | | | |
| HT2 | RH=22 % | | | |
| HT3 | RH=15 % | | | |
| Gewählte Feuchte | RH= gewähltes Programmziel | | | |

| Dauer | |
|-----------------|------------------------------------|
| | 60 min Bunt-Kochwäsche / 20 min |
| 11 | Pflegeleicht |
| Zeit aus | 60 min |
| t _{cd} | 12 min, 9min for 20min jet program |
| tac | 60 min |

| Reversiertyp | aus (sek) | rechts (sek) | aus (sek) | links (sek) |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| rev | 2 | 80 | 2 | 6 |
| rev-ac | 2 | 80 | 2 | 6 |
| | | | | |

| Heizzyklus | Heizung ein | Heizung aus |
|------------|-------------|-------------|
| 100% | 180 sek | 0 sek |
| 90% | 162 sek | 18 sek |
| 83% | 150 sek | 30 sek |
| 78% | 140 sek | 40 sek |
| 67% | 121 sek | 59 sek |
| | | |





Prüfspannung:

TP0: Referenz für –12V (RD6)

TP1: -12V (DR4) TP2: -12V (MP1)

TP3: -12V wenn Tür geschlossen (RD14)

-1,1V wenn Tür offen

GND: Referenz für +24V (RD4)

TPA: +24V (DZ3) TPB: +24V (DS8)

TPC Feuchtigkeitssensor (OP1)

Erreichen des Testmodes

- a) Türe schließen
- b) Programm Lüften wählen
- c) Drücke Optionstaste "Schonen" 3 mal innerhalb 6 Sek. (Wenn mehr als 3 mal gedrückt wird entsteht kein negativer Einfluß auf den Start des Testprogramms).

Wenn a) - c) korrekt ausgeführt ist: => siehe Testmode Anzeige.

Weiter zum nächsten Schritt

Alphatronic WH

Drücke OPT2 "Summer""

Verlassen des Testmodes

Der Testmode wird verlassen, wenn:

- Starttaste gedrückt wird
 - oder
- Unterbrechung der Stromzufuhr für mindestens 40 Sek.
 - oder
- Tür geöffnet wird
 - oder
- drehe Programmwahlknopf

oder

Nachdem der letzte Programmschritt im Test Mode erreicht ist muss OPT2 erneut betätigt werden.

Testmode Anzeige

Wenn testmode erreicht ist:

| LED Gruppe: | Verhalten | | |
|------------------------------|--|--|--|
| Programmablauf LEDs (PS2PS5) | Anzeige der Testschritte siehe Anzeigetabelle | | |
| Summer | Piepst wenn Taste OPT1 (,Schonen') gedrückt wird | | |

Anzeige

| | Testprogramm Schritt | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| Anzeige | Schritt1> | Schritt 2>> | Schritt 3>> | Schritt 4>> | Schritt 5>> | Schritt 6>> | Schritt 7>> | Schritt 8>> | Schritt 9 |
| LED PS2 (Übertrocknungs- schutz) | ein | aus | aus | aus | ein | ein | ein | ein | ein |
| LED PS3 (Trocknen) | ein | ein | aus | aus | ein | aus | aus | ein | ein |
| LED PS4 (Ende) | ein | aus | ein | aus | aus | ein | aus | ein | aus |
| LED PS5 (Knitterschutz)) | ein | aus | aus | ein | aus | aus | ein | aus | ein |

Testprogramm

Drücke Taste OPT2 um in den nächsten Testschritt zu kommen

| Test schritt- nummer | Geprüftes Bauteil | Beschre | eibung | Testmode erreicht |
|----------------------------|-----------------------------|--|---|-------------------|
| 1** | Fabriktest Programm 1 | Motor x Heizung Anzeige und Tasten: Feuchtetest/Schwimmer: | ein, kurz reversieren rev- ein, Zyklus heizen-x ein ein | Drücke Taste OPT2 |
| 2** | Fabriktest Programm 2 | Motor Heizung: Anzeige und Tasten**: Feuchtetest/schwimmer**: | ein ein, Zyklus heizen-y ein ein | Drücke Taste OPT2 |
| 3 | Pumpe &Schwimmerschalter | Schwimmer- 2) Wasse WH CD WCB: 1) Wasse (Schwimm | er einfüllen bis schalter ein. rt LED und Pumpe ein. rtbehälter herausziehen nerschalter schaltet). er LED ein. tt übergehen (Taste | Drücke Taste OPT2 |
| 4 | Motor links | Motor: ein, links Heizung: aus | | Drücke Taste OPT2 |
| 5 | Motor rechts | Motor: ein, rechts Heizung: aus | 3 | Drücke Taste OPT2 |
| 6 | Heizung volle Leistung | Heizung: ein, 100% Motor: ein, rechts | | Drücke Taste OPT2 |
| 7 | Heizung reduzierte Leistung | Heizung: ein, 78% Motor: ein, rechts | 3 | Drücke Taste OPT2 |
| 8** | Feuchtemessung | Beschreibung siehe unten | | Drücke Taste OPT2 |
| 9 | Anzeige letzter Fehlercode | Letzter Fehlercode ist angezeig | yt . | Drücke Taste OPT2 |
| Verlassen | Verlassen des Testmodes | Siehe Verlassen des Testmode | es | |

^{**}Beschreibung siehe unten

Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 1 (Schritt 1):

| Trocknertyp | Heizung heizen-x | | Motor rev-x | | | |
|---------------|------------------|-------------|---------------|-------|-----------|-------|
| | Heizung ein | Heizung aus | rechts ein | aus | Links ein | OFF |
| WH CD WCT/WCB | 12 sec | 0 sec | 4 sec | 2 sec | 4 sec | 2 sec |
| WH AV | 11 sec | 0 sec | 3 sec | 2 sec | 4 sec | 2 sec |

Heiz- und Reversierzyklus für Fabriktest Programm 2 (Schritt 2):

| Heizung Trocknertyp | | heizen-y | | Motor | | |
|------------------------|----------------|-------------|---------------|-------|-----------|-------|
| , | Heizung ein | Heizung aus | rechts ein | aus | links ein | aus |
| WH CD WCT/WCB | 26 sec | 0 sec | 10 sec | 3 sec | 10 sec | 3 sec |
| WH AV | 21 sec | 0 sec | 10 sec | 3 sec | 5 sec | 3 sec |

| CD WCT | WH Kondenstrockner Wasserbehälter oben |
|--------|---|
| CD WCB | WH Kondenstrockner Wasserbehälter unten |
| AV | WH Ablufttrockner |

Feuchtemessung

Max. Dauer:

- keine Begrenzung

Beschreibung: - Messung ist möglich im Schritt 1, 2 und 8

- Vor dem Test Stecker SEH an CUC abziehen, Stecker des Testkabels einstecken (Teile Nr. 4812 321 28156) und mit RWE-Tester (Teile Nr. 4812 069 52922) verbinden. Die Elektronik mißt die am RWE-Tester eingestellten Werte innerhalb einiger Sekunden.

- Tür muß geschlossen sein.

- LED's zeigen den gemessenen Feuchtewert an, siehe folgende Tabelle:

| Widerstand | LED OPT1 (,Schonen') | LED Fehler 2 (,Flusensieb') | | |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|--|--|
| 250 kOhm | ein | aus | | |
| 1130 kOhm | ein | ein | | |
| 3700 kOhm | aus | ein | | |
| Unterbrechung | aus | aus | | |

Anzeigen und Tastentest

Beschreibung: - Test ist in allen Testschritten möglich.

- Optionstasten drücken, LED's an, nochmals drücken LED's aus (Funktion in Ordnung). Optionstaste OPT1 "Schonen" ist bereits beim Start des Testmodes geprüft.